



BUKU PANDUAN



PENDAHULUAN

NHK N-2 ELITE

SPESIFIKASI HELM

FITUR HELM NHK N-2 MAX

1. VENTILASI UDARA
2. VISOR / KACA HELM
3. RHD LENS *
4. TALI PENGIKAT (*CHIN STRAP*) *
 - *MICROMATIC BUCKLE STRAP*
5. INTERIOR HELM NHK
 - BUSA PIPI (*CHEEK PADS*)
 - BUSA INTERIOR (*CROWN PAD*)



**) Mohon periksa kembali seri produksi helm Anda, karena terdapat adanya perbedaan fitur pada beberapa model.*

**) Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar produk ini, silahkan kirimkan email Anda ke : info@nhkhelmet.com*

PENDAHULUAN


Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam memilih helm NHK **N-2 ELITE**. Helm NHK **N-2 ELITE** ini didesain dan diciptakan dengan teknologi tinggi dan modern yang dapat memenuhi permintaan para biker dan rider dalam hal keamanan dan kenyamanan maksimal. Helm NHK ini di desain sesuai dengan standard ergonomi, kenyamanan dan aerodinamik yang sangat sempurna dengan fitur-fitur yang sangat mudah digunakan.

Mohon membaca buku panduan ini dengan baik sebelum Anda menggunakan helm NHK. Buku panduan ini dapat digunakan sebagai referensi karena di dalamnya terdapat banyak informasi penting yang dapat Anda gunakan untuk lebih memahami fitur-fitur helm dan fungsinya, serta untuk dapat lebih mengerti bagaimana cara menggunakan helm NHK untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang maksimal.

TENTANG NHK N-2 ELITE

NHK **N-2 ELITE** ini dibuat dengan material **SMART ADVANCED THERMO POLYMER SHELL (SATP)** dan desain bentuk *shell*-nya dibuat aerodinamis yang mengadopsi teknologi dari desain mobil Formula 1. **NHK N-2 ELITE** juga dilengkapi dengan *Ultra Soft Micro Fiber Interior Liner*.

SPESIFIKASI HELM




Helm **NHK N-2 ELITE** ini tersedia dalam 4 ukuran. Tabel ini hanya sebagai referensi. Anda disarankan untuk mencoba secara langsung helm yang akan Anda pakai dengan mengikuti ukuran yang ada pada buku panduan ini.

UKURAN HELM	S	M	L	XL
UKURAN LINGKAR KEPALA	55-56 CM	57-58 CM	59-60 CM	60-61 CM
	21.65-22.05 INCH	22.44 -22.83 INCH	23.23 - 23.62 INCH	23.62 - 24.02 INCH

FITUR HELM NHK N-2 MAX

1. VENTILASI UDARA

Helm **NHK N-2 ELITE** merupakan helm *open face* yang didesain dengan sistem ventilasi udara **AIR TURBO TECHNOLOGY**, yaitu sistem 2 ventilasi udara depan yang memiliki desain khusus dengan **Adjustable Sidepod Rotary Gear** dengan **3 step volume** untuk mengatur dan memaksimalkan pertukaran udara yang masuk ke dalam helm.



2. VISOR / KACA HELM

PERHATIAN !

Apabila visor rusak atau tergores akan dapat mengurangi pandangan Anda, artinya permukaan visor sudah rusak dan visor harus segera di ganti dengan yang baru. Untuk mengganti Visor NHK **N-2 ELITE** ini hanya dapat menggunakan visor khusus NHK **N-2 ELITE** dan tidak dapat menggunakan visor tipe lainnya. Jangan mengecat helm / menambahkan *sticker* pada visor Anda.

CARA MEMBUKA VISOR :

- Buka visor dengan cara menekan ibu jari Anda ke tuas bawah hingga visor terbuka.
- Angkat visor ke atas secara menyeluruh.

CARA MENUTUP VISOR :

- Tutup visor dengan cara menurunkannya sampai ke bawah dan tekan visor hingga tertutup dengan benar.



3. RHD LENS

Revolution High Definision Lens, atau lebih di kenal dengan **RHD Lens** merupakan teknologi terbaru yang di gunakan untuk pertama kalinya pada visor helm harian yang menggunakan teknologi **Aero Space** yang dapat mengurangi dan menghalau sinar matahari dengan maksimal, sehingga dapat menambah kenyamanan khususnya pada area mata, karena visor yang dilengkapi dengan **RHD LENS** ini sudah dapat menangkal 99% sinar matahari yang terpancar ke arah mata bikers. Sehingga pada saat digunakan pandangan menjadi lebih jernih dan warna yang terlihat menjadi lebih *dynamic*.

• Cara Melepaskan Visor NHK N-2 ELITE

- Buka visor ke atas hingga terbuka sepenuhnya
- Pastikan visor dan *ratchet* ada di posisi yang benar (Gambar 2)
- Geser tuas pengait *ratchet* ke arah luar (Gambar 3)
- Pada saat yang bersamaan tarik visor ke atas sampai visor terlepas dari *ratchet*,
- Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya



Gambar 1



Gambar 2




Gambar 3

• Cara memasang Visor NHK N-2ELITE


- Geser tuas pengait *ratchet* ke arah luar (Gambar 1)
- Dalam waktu yang bersamaan tempatkan pengait visor pada *ratchet*.
- Pastikan visor dan pengait visor ada pada posisi yang tepat lalu tekan visor hingga pengait visor masuk ke dalam lubang *ratchet* (Gambar 2)
- Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya
- Cobalah untuk menaikkan dan menurunkan visor berulang untuk memastikan bahwa visor sudah terpasang dengan benar (Gambar 3)



Gambar 1




Gambar 2



Gambar 3

4. RETENTION SYSTEM (CHINSTRAP) *

- *Micromatic Buckle Strap* :



Untuk memasang *micromatic strap*, masukkan kepala bergerigi (A) ke dalam pengunci *buckle*. Kemudian tarik *chin strap* dengan kencang sampai ke dagu.

Untuk melepaskan *chin strap*, Tarik tuas pita berwarna merah ke atas kemudian lepaskan pengunci bergerigi sambil ditarik hingga terlepas.

5. BUSA INTERIOR HELM NHK

Busa interior helm **NHK N-2 ELITE**, merupakan pembaharuan teknologi yang di desain mengikuti bentuk kontur kepala dengan ukuran *inner shell* yang dapat memaksimalkan kenyamanan dan keamanan pada saat digunakan. Material interior *padding* helm ini dibuat dengan menggunakan material berkualitas yaitu *ultra soft micro fiber material* yang sangat halus dan nyaman. Selain itu, semua interior helm ini dapat dilepas untuk dicuci. Untuk mencuci interior helm, gunakan sabun dan air, jangan mencuci interior helm Anda dengan mesin cuci dan air panas, karena hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan pada busa interior.

• BUSA PIPI & BUSA INTERIOR DALAM

Beberapa bagian dari busa interior helm harus dapat di lepas untuk di cuci dan dibersihkan.

Cara melepaskan Busa Pipi (*Cheek Pads*) :


- Tempatkan jari Anda di belakang busa pipi
- Tarik perlahan bantalan busa pipi dari dinding interior helm
- Pada busa pipi terdapat 3 kancing pada bagian belakang yang harus dilepaskan secara bersamaan, tarik plastik pengait keluar dari sisi helm
- Lakukan hal yang sama untuk sisi yang lainnya

Cara melepaskan Busa Interior Helm (*Crown Pads*) :

- Pertama lepaskan busa pipi (*cheek pads*) terlebih dahulu
- Dari bagian belakang busa interior, tarik *crown pad* ke arah luar dan lepaskan pengait yang menempel pada bagian dalam helm
- Kemudian keluarkan busa interior helm (*crown pad*) dari dalam helm

Cara memasang Busa Pipi (*Cheek Pads*) dan Busa Interior helm (*Crown Pads*) :

- Untuk memasang kembali busa pipi dan busa interior helm, Anda dapat mengulangi langkah sebelumnya dengan urutan sebaliknya



PERHATIAN !

Tidak ada helm yang dapat melindungi pengguna dari segala kemungkinan dan dampak yang akan terjadi. Namun, untuk perlindungan yang maksimal, pastikan helm yang Anda pakai pas dan ukurannya sesuai dengan ukuran kepala Anda, dan tali pengaman harus terpasang dengan baik. Helm tidak boleh mudah dilepas saat digunakan dan sudah di kunci. Jangan mengaplikasikan cat, zat dan bahan kimia lainnya pada helm ini karena helm dapat menjadi rusak. Untuk menjaga efisiensi fungsi helm, mohon tidak melakukan modifikasi apapun pada bagian helm dan strukturnya. Jika helm mengalami benturan yang parah, maka helm harus segera diganti.